



Instrucciones de Uso / Manual d'instruções



07660



07661

Información general

Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea con atención las siguientes instrucciones. Guarde el folleto en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.

Después de quitar el embalaje, asegúrese de que el aparato esté en buen estado, si tiene dudas no utilice el aparato y devuélvaselo a su distribuidor.

Existen ciertas normas básicas de seguridad para el uso de aparatos eléctricos entre las que se incluyen las siguientes:

*Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

*Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

*Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 12 años.

*Precaución: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas plásticas, cartón, polietileno etc.) a su alcance.

*Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.

*No desconecte nunca tirando el cable

*No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

*No manipule el aparato con las manos mojadas

*No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido

*Antes de su limpieza observe que el aparato este desconectado.

*El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.

*Este aparato es sólo para uso doméstico.

Información Específica :

*PRECAUCIÓN:  Las superficie puede permanecer caliente durante o después de su uso.

*ADVERTENCIA: Si la superficie se rompe, apague el aparato para evitar la posibilidad de choque eléctrico.

*El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

*Para evitar el riesgo de electrocución NO sumerja este aparato o su cable en agua u otro líquido.

*No descuide el aparato canto esté funcionando en una estancia donde haya niños.

*Desenchufe el aparato cuando deje de usarlo y cuando vaya a limpiarlo. Espera a que el aparato se enfríe antes de desplazarlo o proceder a su limpieza.

*El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.

*No utilice este aparato al aire libre

*No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa y evite que entre en contacto con superficies caliente.

*No coloque el aparato cerca de un quemador eléctrico o a gas, ni junto a un horno encendido.

Extreme las precauciones cuando mueva un aparato que contenga aceite u otro líquido caliente.

No utilice el aparato para otra cosa que no sea para la que está diseñado.

No limpie el aparato con estropajos metálicos, las hebras desprendidas podrían entrar en contacto con una superficie eléctrica y provocar riesgo de descargar.

Coloque el aparato en un lugar fuera del alcance de los niños y lejos de las cortinas y prendas de tela.

ATENCIÓN: Cuando utilice utensilios de cocina o electrodomésticos con superficie antiadherente, procure que sus mascotas estén fuera de la habitación, especialmente si son pájaros, ya que estos últimos son muy sensibles a los humos que este tipo de superficies desprenden al sobrecalentarse.

USO DE LA PLACA ELÉCTRICA:

1*Coloque la placa eléctrica sobre una superficie lisa, seca y resistente al calor.

2*Coloque el mando del termostato en posición "O"

3*Encufe del cable

4*Seleccione con el mando del termostato la temperatura deseada.

5*La resistencia comenzará a calentarse inmediatamente, Durante el uso de la placa, las superficies metálicas de calentarán, evite tocarlas.

6*Una vez finalizado su uso desenchufe el cable y deje que el aparato se enfríe.

PRECAUCIÓN:

No utilice sartenes inestables y que derramen con facilidad, Use siempre sartenes de fondo liso para garantizar un rendimiento óptimo del aparato . Para una alta durabilidad, evite dejar caer objetos sobre la resistencia. Cuando use este aparato por primera vez, emitirá un poco de humo. No se alarme esto es totalmente normal y seguro.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Desenchufe siempre el parato y déjelo enfriar antes de su limpieza. No lo sumerja nunca en agua. Limpie la resistencia con un paño húmedo o con un limpiador no abrasivo y séquela (con un trapo).

Reciclaje



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos en la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud de las personas debido al vertido incontrolado de residuos, recicle este aparato de forma responsable para promover una reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerse del aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida de residuos, o póngase en contacto con el vendedor al que compró el producto. Los vendedores autorizados podrán proceder al reciclado del producto sin dañar el medioambiente.

Información acerca de la garantía

El fabricante proporciona la garantía de conformidad con la legislación del país de residencia del cliente, aplicando una garantía mínima de 1 año, que comenzará a contar a partir de la fecha en la que se venda el aparato al usuario final.

La garantía únicamente cubre defectos materiales o de mano de obra.

Las reparaciones cubiertas por la garantía debe efectuarlas exclusivamente el centro de servicio autorizado. Si realiza una reclamación conforme a la garantía, debe enviar asimismo la factura de compra original (con la fecha de compra).

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Desgaste normal.
- Uso indebido, p.ej. sobrecarga del aparato, uso de accesorios no autorizados.
- Uso de la fuerza, daño causado por influencias externas.
- Daño causado por la inobservancia del manual de instrucciones, p.ej. conexión a una red de suministro inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos parcial o totalmente desmontados.

GRUPO EDM garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación o utilización de sus artículos.

IMPORTADO POR:

www.edmgrupo.com

ELEKTRO3 S. COOP. CL. F-43389675 Pol. Ind. Alba C/ de Barenys nº 21 43480 Vila-seca (Tarragona) Spain
www.elektro3.com

EUROPEA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELEC. S.L. -DIMATEL B-47605639

Pol. Ind. LA Mora Plaza del Olivo nº 40 47193 La Cistemiga (Valladolid) Spain www.dimatel.es

A GRUPO EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda a responsabilidade

por danos originados por utilização/instalação incorrecta dos seus produtos. FABRICADO EN R.P.CH.

Conselhos Importantes:

Existem certas normas básicas de segurança para o uso de aparelhos eléctricos entre as quais estão incluídas as seguintes:

Conselhos gerais:

* Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.

*Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 12 anos.

*PRECAUCAO: Para a segurança dos seus fios, não deixe partes de embalagem (sacos, plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.

*Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.

*Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.

*Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.

*Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

*Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido

*Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.

* O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.

*Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico

Conselhos específicos.

*ATENÇÃO. Superfície quente. A superfície pode ficar quente durante a operação



*ADVERTÊNCIA: E algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligá-lo imediatamente da rede eléctrica para evitar possibilidade de sofrer um choque eléctrico.

*Não utilize o aparelho ligado a um temporizador externo nem a um sistema separado do controlo remoto.

*Para evitar o risco de electrocussão NÃO submerja este aparelho ou o seu cabo em água ou outro líquido.

*Não descuide do aparelho quando estiver a funcionar num local onde haja crianças.

*Desligue o aparelho quando não o utilizar ou quando for limpá-lo. Espere o aparelho arrefecer antes de deslocá-lo ou proceder com a sua limpeza.

*O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode ser perigoso.

*Não utilize este aparelho ao ar livre

*Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de mesa e evite que entre em contacto com

superfícies quentes.

**Não coloque o aparelho perto de um aparelho com chama, eléctrico ou a gás, nem junto a um forno aceso.*

**Siga atentamente as precauções ao mover um aparelho que contenha óleo ou outro líquido quente.*

**Não utilize o aparelho para outra função diferente à que foi fabricado.*

**Não limpe o aparelho com estopas metálicas, os fios desprendidos poderiam entrar em contacto com urna superfície eléctrica e produzir o risco de descarga.*

**Coloque o aparelho num lugar fora do alcance das crianças e longe de cortinas e objetos de tecido*

ATENÇÃO: Quando utilizar utensílios de cozinha ou electrodomésticos com superfície antiaderente, mantenha os animais de estimação fora do recinto, especialmente se forem pássaros, já que estes são muito sensíveis aos fumos que este tipo de superfícies desprende ao aquecer.

COMO USAR A SUA CHAPA ELECTRICA

*1*Coloque a chapa eléctrica numa superfície lisa, seca e resistente ao calor.*

*2*Coloque o controlado termóstato na posição "0"*

*3*Ligue a cabo.*

*4*Selecione como o controlo do termóstato na temperatura desejada.*

*5*A resistência começará a aquecer imediatamente. Durante o uso da chapa, as superfícies metálicas aquecerão, Evite tocá-las.*

*6*Uma vez finalizado o seu uso desligue o cabo e deixe o aparato arrefecer.*

PRECAUÇAO:

Não utilize frigideiras instáveis e que derramem óleo com facilidade. Use sempre frigideiras com fundo liso para garantir um rendimento óptimo do aparelho. Para uma alta durabilidade, evite deixar cair objectos sobre a resistência. Quando usar este aparato pela primeira vez, exalará um pouco de fumo. Não se preocupe, isto é totalmente normal e seguro.

MANUTENÇÃO E LIMPIEZA:

Desligue sempre o aparelho e deixe-o arrefecer antes de sua limpeza. Não o submija nunca na água. Limpe a resistência com um pano húmido ou com um limpiador não abrasivo e seque-a (com um trapo)

LEMBRE-SE DESTES CONSELHOS.

*1*Este aparelho foi elaborado exclusivamente para o uso doméstico.*

*2*Este aparelho conta com um cabo de alimentação curto para reduzir o risco de tropeções e acidentes com o mesmo. Você pode usar uma extensão com cuidado, e esta deve ter, no mínimo, a mesma voltagem que o aparelho. Evite deixar extensão pendurada na borda da mesa para evitar que as crianças puxem-na ou tropecem na mesma.*

Reciclagem



Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado com o resto de resíduos domésticos na União Europeia. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido ao derramamento descontrolado de resíduos, recicle o aparelho de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para eliminar o aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha de resíduos, ou entre em contacto com o vendedor a quem comprou o produto. Os vendedores autorizados poderão proceder à reciclagem do produto sem prejudicar o ambiente.

Informação sobre a garantia

As reparações cobertas pela garantia devem ser exclusivamente efetuadas no centro de assistência técnica autorizado. Se realizar uma reclamação conforme à garantia, deverá enviar a fatura de compra original (com a data de compra).

A garantia não cobre os seguintes casos:

- Desgaste normal.
- Uso indevido, p. ex. sobrecarga do aparelho, uso de acessórios não autorizados.
- Uso da força, dano causado por influências externas.
- Dano causado pela inobservância do manual de instruções, p. ex. ligação a uma rede elétrica inadequada ou incumprimento das instruções de instalação.
- Aparelhos parcial ou totalmente desmontados.

GRUPO EDM garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación o utilización de sus artículos.

IMPORTADO POR:

www.edmgrupo.com

ELEKTRO3 S. COOP. CL. F-43389675

Pol. Ind. Alba C/ de Barenys nº 21 43480 Vila-seca (Tarragona) Spain

www.elektro3.com

EUROPEA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELEC. S.L. -DIMATEL B-47605639

Pol. Ind. LA Mora Plaza del Olivo nº 40 47193 La Cisterniga (Valladolid) Spain

www.dimatel.es

A GRUPO EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda a responsabilidade

por danos originados por utilização/instalação incorrecta dos seus produtos. FABRICADO EN R.P.CH.